



Faser-/Kabel-Außendurchmesser: 0,8–4,5 mm  
Rohrgröße Außendurchmesser: 3–12,7 mm

# NANOFLOW RAPID

## Erforderliche Teile für die Verwendung



### Adapterplattensatz

Sie können Adapterplatten für Fasergrößen zwischen 0,8–4,5 mm wählen.

#### \*WICHTIG\*

Vergessen Sie nicht das Max-Stahlantriebsrad (Art.-Nr. 103-190923035) zu kaufen, wenn Sie Adapterplatten für 3-4,5 mm verwenden. Dieses Rad ist nicht im Satz enthalten.

## Empfohlendes Zubehör



### Schmierung

Wir empfehlen FlowLUB 5000 für NanoFlow MAX für Mikrokabel von 3,0–4,5 mm

Die Anwendung einer Schmierung während des Fasereinblasens erhöht die Einblasweite um einen Faktor von 2–3.



### Midi drum rack

Wir empfehlen ein Schlagzeug-Rack für einfaches und sicheres Ausrollen der Faser.



### Schwämme für die Rohrreinigung

Reinigen Sie bei Mikrokabeln von 3,0–4,5 mm das Rohr mit Schwämmen, bevor Sie das Kabel installieren.

Wenn Sie kompetentes Feedback zu Ihrem Fasereinblasprojekt benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

