



Diamètre extérieur de la fibre ou du câble: 0,8 - 4,5 mm
Diamètre extérieur du conduit: 3 - 12,7 mm

NANOFLOW RAPID

Pièces obligatoires à utiliser



Jeu de plaques d'adaptation

Vous pouvez choisir des plaques d'adaptation pour des fibres dont la taille est comprise entre 0,8 et 4,5 mm

IMPORTANT

N'oubliez pas d'acheter la roue d'entraînement MAX en acier (Réf. 103-190923035) lorsque vous utilisez des plaques adaptatrices pour 3-4,5 mm. Cette roue n'est pas incluse dans le kit.

Accessoires recommandés pour l'utilisation



Lubrification

Nous recommandons FlowLUB 5000 pour NanoFlow MAX pour les micro-câbles de 3,0 à 4,5 mm.

L'utilisation de la lubrification pendant le soufflage des fibres augmente la distance de soufflage d'un facteur 2 à 3.



Support de tambour midi

Nous recommandons un support de tambour pour un déploiement facile et sûr de la microfibre. Facile à transporter et sécurise la fibre.



Éponges pour le nettoyage des conduits

Nettoyez le conduit avec des éponges avant d'installer le câble.

Si vous avez besoin d'un retour d'expérience sur votre projet de soufflage de fibre, n'hésitez pas à nous contacter.

